

BA1080

可快速篩查的酒精測試儀

- 快捷而高效篩查
- 亮紅光照明指揮棒
- 清晰的彩色顯示



ENVISEN

Environment | Innovation | Sensortech

BA1080 可快速篩查的酒精測試儀



警方隨機盤查的工具

- 快速而簡便程序減少阻塞
- 協助交警提高工作效率
- 節約時間



視聽測試進展和結果提示

- 語音提示按步引導測試者通過測試過程
- 3色LED顯示測試通過、警告或酒駕提醒



照明功能

- 檢測和手電筒兩用的工具



磁性特征

- 可將具有強磁性底盤的BA1080 緊貼在警車上，作為交通指揮工具
- 可提示迎面車輛減速接受關卡盤查



符合人體工程學的手柄設計

- 舒適防滑的獨特橡膠手柄



明亮而易於讀取的顯示

- 明亮的彩色顯示提供清晰的視覺效果



3個按鍵操作

- 簡單而方便的操作程序

技術規範說明

測量模式	盤查
感測器類型	證據等級的電化燃料電池
測量範圍	0 至 220 mg/100ml BAC
操作溫度	5 °C 至 + 40 °C
操作濕度	20 至 95% RH
測試內存空間	> 10000
接口	USB端口至PC下載
蓄電池容量	鋰離子充電電池
顯示與操作	TFT彩色顯示 簡便3按鍵操作
LED指示燈	紅、橙、綠的LED指示燈提供清晰的測試結果
揚聲器	測試語音提示
防水等級	IP54
耐衝擊性等級	IK 03